【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1.設定



2.個人熱點



3.允許其他人加入
→開啟



4.完成

CHT HSDB