# 【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定




1.設定




2.行動網路




3.個人熱點




4.個人熱點→開啟




5.完成

CHT HSDP