ZYXEL

User's Guide

FWA505 中文快速使用手册

Default Login	Details
LAN IP Address	http://192.168.1.1
Login	admin
Password	See the device label



Copyright © 2023 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.

內容

硬體介紹3
LEDs
SIM 卡插槽5
外部天線5
插孔與按鍵6
如何啟動 Wi-Fi/WPS8
開啟 Wi-Fi8
啟動 WPS9
如何恢復原廠預設值(重置) FWA5059
網頁設定10
透過行動網路連上網際網路
透過有線網路連上網際網路
變更 LAN2 設定13
PPPoE 撥號連接網際網路14
設定 PPP 資訊16
DHCP 動態取得 IP 連接網際網路16
固定 IP 連接網際網路17
設定 Micro Sim 的 PIN 碼19
設定 Nebula
上雲 (Nebula) 設定
更改 Nebula 介面的語言32
WAN failover
啟用功能
行為模式37

硬體介紹

LEDs

圖 1,顯示了 FWA505 設備上的 LED 指示燈。請查看表一,了解 FWA505 的 Wi-Fi 或行動網路連接狀態



表 1, FWA505 LED 燈號代表的意思

LED	顏色	狀態	描述
電源/系統	藍色	恆亮	有新的 SMS
		閃爍	SMS
	綠色	恆亮	FWA505上電
		閃爍	FWA505 開機中
		熄滅	FWA505 未上電
	紅色	恆亮	FWA505 設備有問
			題,需要注意
網際網路	藍色	恆亮	FWA505 使用 5G
			行動網路連上網際
			網路
	綠色	恆亮	FWA505 使用 4G
			行動網路或
			Ethernet 連上網際
			網路
	紅色	恆亮	無法連接網際網路
行動網路訊號強度	藍色	恆亮	訊號很好
		閃爍	沒有 SIM 卡或 SIM
			卡錯誤
	綠色	恆亮	訊號中等
	紅色	恆亮	訊號不良
		閃爍	行動網路訊號極差
			或沒有行動網路訊
			號
Wi-Fi/WPS	綠色	恆亮	Wi-Fi 開啟
		閃爍	WPS 作用中以及
			FWA505 可以使用
			WPS 連接
		熄滅	Wi-Fi 關閉
所有的 LED	綠色	閃爍	FWA505 設備更新
			韌體或恢復原廠預
			設值

SIM 卡插槽

圖 2,顯示 FWA505 設備上的 Micro-SIM 卡插槽。插入電信公司提供的 SIM 卡。



外部天線

圖 3, 顯示了 FWA505 的外部天線連接器

**外部天線是需額外購買的配件 **



請依照下列步驟在 FWA505 上安裝外部天線

打開外部天線保護蓋 (Antenna/ANT)

將 TS9 轉 SMA 的 adapter 插入外部天線連接器上

插入外部天線

將開關切換到 EXT 位置

調整外部天線指向找到最佳 5G 行動網路訊號位置

插孔與按鍵

圖 4,顯示 FWA505 的插孔與按鈕



表 2, 描述 FWA505 設備上的插孔與按鈕

標籤	描述
ANT	使用外接天線加強 5G 行動網路的訊
	號。
	*要使用外接天線必須將 INT EXT 開關
	切換到 EXT
INT EXT	選擇使用外部天線或內建天線
	*外部天線需要額外購買
LAN1	使用 RJ45 的網路線接上內部網路的電
	腦
LAN2/WAN	LAN 模式:使用 RJ45 網路線接內部網路
	電腦

	WAN 模式:透過 WAN 讓 FWA505 連接
	上網際網路
USB	利用 FWA505 上的 USB 插槽分享檔案
On/Off	按下 ON/Off 按鈕啟動 FWA505
Power	接上電源與按下 On/Off 按鈕啟動
	FWA505
Wi-Fi/WPS	按下Wi-Fi/WFS 按鈕啟動WPS功能
Reset	按下 Reset 按鈕重新啟動 FWA505 或
	重置 FWA505 的設定
Micro SIM	將 Micro-SIM 卡插入插槽, 晶片朝下, 斜
	角朝左上角

如何啟動 Wi-Fi/WPS

圖 5,FWA505 Wi-Fi/WPS 按鈕



開啟 Wi-Fi

按著 Wi-Fi/WPS 按鈕大約 10 秒鐘後放開即可開啟。Wi-Fi 開啟後, 代表 Wi-Fi 的 LED 顯示綠色

啟動 WPS

你可以一次新增一台設備,讓 FWA505 與支援 WPS 的用戶端快速建立安全的 Wi-Fi 連線

確認 Wi-Fi 已經開啟

按住 Wi-Fi/WPS 按鈕並放開, 啟用 WPS

在 120 秒內,按下另外一台支援 WPS 裝置的 WPS 按鈕。該裝置要在 FWA505 的 有效範圍內

Wi-Fi 連線建立成功後,Wi-Fi/WPS 指示燈會呈現綠色閃爍

如何恢復原廠預設值(重置) FWA505

如果忘記了密碼或 IP 位址,或無法存取網頁設定介面,請將細長物件插入 FWA505 設備的「重置」孔來重新載入原廠預設設定。

**請注意,這將會刪除先前儲存的所有設定。

**密碼會被重置為預設值 (請參閱 FWA505 設備標籤), IP 位址則會被重置為 192.168.1.1。

圖 6, FWA505 重置(Reset)按鈕



確定 FWA505 有接上電源並且代表電源的 LED 指示燈有恆亮綠燈

將細長物件插入 FWA505 設備的「重置」孔來重新載入原廠預設設定。 按著不放超過 5 秒後放開就可以恢復原廠預設值。 按著 2~5 秒, FWA505 會重開機。

網頁設定

在瀏覽器的網址列輸入 <u>http://192.168.1.1</u> 就可以開啟登入畫面,如果沒有顯示, 請檢查電腦是否設定為自動取得 IP、網路狀態是否連接其他網路。例如:Wi-Fi

圖 7,登入畫面

	Login	
User Name		
Recounted		
Fussword		0
	Login	

預設的使用者名稱 User Name 是: admn

預設的 Password 密碼是:(請參閱 FWA505 設備標籤)

當您第一次登入輸入預設正確的密碼後,系統會要求您更改密碼。請確保新密碼至 少包含一個大寫字母、一個小寫字母和一個數字。對於某些型號,密碼必須包含至 少一個英文字母和一個數字。請參閱顯示在畫面上的密碼要求。

New Password	

Length of password is from 8~64	

New Password

The password must contain at least one upper case letter, one lower case letter and one number.

正確變更密碼會進入精靈模式

圖 8,精靈引導模式





先把 Micro-SIM 卡正確插入 Micro SIM 的插槽,當完成精靈模式引導後,就可以使用 FWA505 的無線網路連上網際網路



設定 Wi-Fi

	Time zone WiFi	
	WiFi Settings 💶	
WiFi Name		
Zyxel_E391		
WiFi Password		
****		0
Strength		strong
	Keep 2.4G and 5G the same	

可以顯示或隱藏密碼。 Keep 2.4G and 5G the same 打勾可以設定 2.4G 與 5G 無線網路擁有相同的名稱與密碼。

取消打勾則是分開設定 2.4G 與 5G 的無線網路名稱與密碼

	> 2	
	WIFI	
2.4G WiFi 🤇	5G WiFi 🤇 🤇	
WiFi Name	WiFi Name	
Zyxel_E2.4G	Zyxel_E5G	
WIFI Password	WiFI Password	
*********	****	0
Strength strong	Strength	strong
🗌 Keep 2.4G	and 5G the same	
D	one	
確認設定後點 Done 完成設定,進入到	到首頁	

圖 9, FWA505 設備狀態首頁

						=
Connectivity	• 🗇 • 💿	,	System Info Mater Name Promove Ventim System Carene LARI MAC Address Collider 1997	FWMADS VLJA(ACKOL)CO 6 drigs A home 3 miles 3 mess FreeCHTD-433726 CHT - 1143726		
Cellular Info Non Bana IP Adress Premey DAS anore Access Technology Equal through	Router Mode Op 25.83.8.8 M695.1 LTE A -96	,	Nebula Control Center Status	on > () > ()	2	
WIFI Settings 240	MIC Passion Annual Michael Michael Annual Michael Mich	© 	Guest WIFI Settings	UMP Parameter www.www. WMP Parameter M	•	
 LAN P Asses Server Halls P Asses Range Dicer Loose The	192.108.1.1 196.256.256 192.266.359 - 192.368.1.292 1.369 theore tenins	>				

透過行動網路連上網際網路

只要把 Micro-SIM 卡正確的插入 Micro-SIM 卡插槽,完成精靈引導設定,就可以讓 設備端透過無線網路或 LAN Port 連上網際網路

透過有線網路連上網際網路

變更 LAN2 設定

要設定以上連線方式,首先要

點首頁畫面右上角的 🧮 顯示導航面板 (Navigation Panel) 進入到 Boardband 畫面

選擇 Ethernet WAN 頁面

要把 LAN2/WAN 設定成 啟動 WAN 介面



開啟 State 後,點 Apply 設備會因為變更了 Ethernet WAN 所以會重開機



FWA505 重開機之後,登入管理首頁就可以開始設定

PPPoE 撥號連接網際網路

點 Network Setting > Broadband > Broadband 編輯設定 #3 的 ETHWAN

Broadband Ethernet WAN Cellular WAN Cellular APN Cellular SIM Cellular Band Cellular PLN Cellular IP Passthrough Cellular SMS You can configure the Internet settings of this device. Correct configurations build successful Internet connection.	N	
Cellular IP Passthrough Cellular SMS You can configure the Internet settings of this device. Correct configurations build successful Internet connection.		
You can configure the Internet settings of this device. Correct configurations build successful Internet connection.		
# Name Type Mode Encapsulation 802.1p 802.1q IGMP Proxy NAT Default Gateway IPv	6 MLD Proxy	/ Modify
1 Cellular WAN 1 CELL Routing IPoE N/A N/A N/A Y Y Y	N/A	Ø
2 Cellular WAN 2 CELL Routing IPoE N/A N/A N/A Y N Y	N/A	172
3 ETHWAN ETH Routing IPoE N/A N/A Y Y Y Y	N	Ø
		\sim

預設值是 IPoE 將它換成 PPPoE,在 PPP Information 輸入電信公司提供的 PPP User name 與 PPP Password。以中華電信為例: PPP User name 格式是【<u>數字</u>+@hinet.net】

圖十,選擇 Encapsulation 為 PPPoE

General <
ame
Ethernet
Node
Encapsulation PPPoE
Pv4/IPv6 IPv4 IPv6 DualStack Mode

設定 PPP 資訊

	PPP Information	
PPP User Name	87654321@hinet.net	
PPP Password	***	\odot
PPP Connection Trigger	💿 Auto Connect 🔵 On	Demand

確認設定正確後,點 Apply 儲存設定。再把 WAN port 接上數據機即可。

DHCP 動態取得 IP 連接網際網路

重新登入管理網頁, Network Setting > Broadband > Broadband 編輯設定 #3的 ETHWAN

					1	Broad	band					
-								11 . 1	Sect. Settle	_		
Ce	llular IP Passth	nough	Cellulai	SMS	ellular A	PN Ce	liular SIM	Jenunar	Band Cellular	PLIMIN		
Y	'ou can configure th	he Intern	et settings c	of this device. Corre	ct configura	ations build	I successful Inter	rnet conr	nection.			
#	Name	Туре	Mode	Encapsulation	802.1p	802.1q	IGMP Proxy	NAT	Default Gateway	IPv6	MLD Proxy	Modify
1	Cellular WAN 1	CELL	Routing	IPoE	N/A	N/A	N/A	Y	Y	Y	N/A	ß
2	Cellular WAN 2	CELL	Routing	IPoE	N/A	N/A	N/A	Y	N	Y	N/A	172
3	ETHWAN	ETH	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	N	Ø
												\smile

先確認 General 視窗的 Encapsulation 是 IPoE 格式

	General 💶
Name	ETHWAN
Туре	Ethernet
Mode	Routing
Encapsulation	IPoE 🔹
IPv4/IPv6 Mode	IPv4 IPv6 DualStack

再到 IP address 視窗點 Obtain an IP address Automatically



確認設定正確後,點 Apply 儲存設定。

固定 IP 連接網際網路

選 Network Setting > Broadband > Broadband 編輯 WAN ETHWAN 設定

					1	Broad	band					
Ce	oadband Eth Ilular IP Passth	iernet V irough	VAN Ce Cellulai	sMS	cellular A	PN Ce	llular SIM	Cellular	Band Cellular	PLMN		
Y	ou can configure th	ne Interne	et settinas c	f this device. Corre	ct configure	ations build	I successful Inte	met conr	nection.			
#	Name	Type	Mode	Encanculation	802 1p	802 1a		NAT	Default Cateway	IDv6		Modify
1	Collular MAN 1	CELL	Pouting	IDoE	N/A	N/A	N/A	V	V	V	NI/A	100011y
2	Cellular WAN 2	CELL	Routing	IPoE	N/A	N/A	N/A	Y	N	Y	N/A	2
3	FTHWAN	FTH	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	N	578

確認 General 視窗的 Encapsulation 是 IPoE 格式

	General 🗨
Name	ETHWAN
Туре	Ethernet
Mode	Routing
Encapsulation	IPOE 🔹
IPv4/IPv6 Mode	IPv4 IPv6 DualStack

IP address 輸入電信業者提供的 IP 以及子網路遮罩、預設閘道、DNS (以下是範例,與實際網路環境不同)

	IP Address
🔿 Obtain an IP A	Address Automatically
) Static IP Addre	255
IP Address	172 16 1 250
Subnet Mask	255 255 255 0
Gateway IP Address	172 16 1 254
	DNS Server
🔘 Obtain DNS In	fo Automatically
Use Following	Static DNS Address
Primary DNS Server	168 95 1 1
Secondary DNS Server	8.8.8.8

點 Apply 儲存設定。

設定 Micro Sim 的 PIN 碼

Micro Sim 卡如果有 PIN 碼保護,可以到 Network Setting > Broadband > Cellular SIM 設定

	Broadband		
Broadband Ethernet WAN Cellular IP Passthrough Cell	Cellular WAN Cellular APN Cellular SIM ular SMS Cellular Lock (LTE) Cellular Lock (N	Cellular Band	Cellular PLMN
Enter a PIN for your SIM card to prevent o	thers from using it.		
PIN Management			
PIN Protection			
PIN			0
	Attempts remaining: 3		
■ Note			
 The PIN is automatically saved in the Zyxe Entering the wrong PIN exceeding a set in 	el Device. number of times will lock the SIM card.		
	Cancel Apply		

(1) PIN 碼會自動保存在 FWA505 設備中。

(2) 輸入錯誤的 PIN 碼超過設定次數將鎖定 SIM 卡。

如果要關閉 PIN 碼保護,將 PIN Protection 功能切換到灰色狀態

再輸入原先 PIN 碼後即可

行動網路 IP Passthrough

啟用 IP Passthrough 功能,允許網際網路流量直接傳送到 FWA505 後方的區域網路 電腦,無需經過 NAT 轉換

點 Network Setting > Broadband > Cellular IP Passthroygh 顯示以下畫面

* 注意:如果在 Network Setting > Broadband > Ethernet WAN > State 啟用了,此畫 面無法顯示

P Passthrough Managem	ent							
IP Passthrough								
Passthrough Mode	Fixed							
Passthrough to fixed MAC		U.	8	1 <u>97</u> 2	4 <u>1</u> 19	3 <u>12</u>		
∄ Note								
Changing the IP Passthrough set	tings may	affect the	e network se	etting of clie	nt devices.			

*注意:變更 IP Passthrough 設定可能會影響用戶端裝置的網路設定。選擇 Apply 後會出現警告訊息。按一下 OK 繼續。



設定 Nebula

FWA505 可以透過 Zyxel 的 Nebula 進行管理,請確認 FWA505 可以經由行動網路 或 Ethernet WAN 連上網際網路。如果不行,請依照前面的方法設定。

到 Network Setting > Nebula 檢查 FWA505 與 Nebula 連線的狀態

		Neb	oula
You can check nebula connecti	vity here and keep disco	overy protocol enabled if yo	ou want to monitor the statu
Nebula Control Center Status	S		
Internet	NTP update su	ucceeded	
Nebula Connectivity	The device is a	connected to Nebula	
Nebula Control Center devic	e Setting		
Nebula Discovery			
Use Proxy to Access NCC			
		Cancel	Apply

如果 FWA505 無法連線到 Nebula 會出現如下圖的提示

		Neb	ula	
You can check nebula connectivi	ty here and keep disc	overy protocol enabled if you	u want to monitor the	status from nebula.
Nebula Control Center Status				
Internet	NTP update fo	ailed		
Nebula Connectivity				
Nebula Control Center device	e Setting			
Nebula Discovery				
Use Proxy to Access NCC				
		Cancel	Apply	

準備就緒之後,透過手機下載並打開 Zyxel Nebula Mobile 應用程式。



16	5:23 🗟 🖻 🖛 Li	۲	# al 97%	
<	Last Name*			
	Corey			填寫Email 請注意
	Country/Region*			帳號啟用通知訊息將以此mail寄送,
	• Taiwan, Rep	public Of China	(+886) -	註冊後若沒有收到啟用信,請再次 確認Email地址,並搜尋信件垃圾箱…
	Email*			
ŀ	Subscribe to	the Zyxel marketir	ng email list.	
	•		-	
	l am hu	man	hCantria	
1	2 3 4	557		
		5 y 1		
		1 g h .		
e			0.0	
1.		Color:		
	111	0	~	









16:24 : :	o optal.mvzyxel.com	∵# 97%∎ C	
in the requi	red information below	-	
First Name	u		
Last Name	Corey		
me Number	1		填寫必填資訊完成註冊
ntry/Region	Taiwan, Republic Of China	× *	請填寫必填資訊完成註冊程序。
dress line 1			接下來切換回 Nebula App 即可以 由請的帳廠登入使用。
dress line 2		_	中朝时候出立八仗用-
dress line 3			
0	3 14 18 12	- Ŷ	
1 2	34557		
1 W	ERFEL		
	a com		
4	III O	~	



上雲 (Nebula) 設定



創建組織/站點





掃描設備標籤或外盒標籤的 QR Code



新增成功



更改 Nebula 介面的語言

Nebula APP

Nebula APP 分為 Android、IPHONE 兩種版本,請依照您的系統查看操作步驟。

Android Nebula APP

首先選擇一個組織、站點登入後,點選選單最後一個類別 "Settings"

LiCorey organization Management Icense Plan Admins Admins Organization Setting Organization Setting Site Settings Notification Setting Outpaneral	Settings				
Organization Management Icense Plan Admins Admins Organization Setting Site Settings Image Notification Setting General Image Image Help	8	LiCorey corey.li@zyxel.com.tw			
 License Plan Admins Organization Setting Organization Setting Site Settings Site Setting Notification Setting Notification Setting Language Help 	Organiza	ation Management			
 Admins Organization Setting Site Settings Site Setting Notification Setting Notification Setting Language Help 	P	License Plan	>		
 Image: Constraint of the setting of th	*	Admins	>		
Site Settings Site Setting Notification Setting General Language Help	₫	Organization Setting	>		
 Site Setting Notification Setting Seneral Language Help 	Site Sett	ings			
 Notification Setting General Language Help 		Site Setting	>		
General Canguage Help	Q	Notification Setting	>		
Language >Help >	General				
Help >	•	Language	>		
	0	Help	>		
★ Rate Us >	*	Rate Us	>		
			≡		

Settings					
8	LiCorey corey.li@zyxel.co	om.tw			
Organiz	ation Management				
٩	License Plan		>		
	Admins		~		
Apply this language will restart Nebula App, do you want to continue? S					
	Cancel	ок			
Select Language					
English	(~		
繁體中江	Ż				
日本語					
Deutsc	h				
Русски	ій				

中文介面切換成功

儀表板		ţ
Corey Home Corey Home		>
設備 1 • 在線	0 • 離線	
用戶清單(過去24小時內) 0 令 無線	0 ▲ 有線	
WAN 1 使用率 1.9кbps ↓ 下載 7.24кbps ↑ 上傳		>
應用程式(過去24小時內)		
👌 🗇 📖		\equiv

IPhone Nebula APP

點選 "設定",於該頁面往下滑,找到 Nebula 應用程式進入編輯設定參數。



WAN failover

啟用功能

啟用 WAN 備援可讓管理員手動選擇主要 WAN 介面, 預設是 Disable

Network Settin	g 🔶	Broa	dband		WAN Backup
Broadband WAN Backup Dellular SMS	Ethernet WAN	Cellular WAN	Cellular SIM	Cellular Band	Cellular PLMN
Whenever the WAN connection is	down, WAN Backup to	akes over the job	and keeps you or	nline.	
WAN Backup Enable					
Primary WAN	Ethernet			•	
The Destination for Connection Check	Google DN\$			• 8.8.8.8	
Connection Check Interval	60				(30~600 secs)
Check Fail Limit	3				(1~10 times)
	Co	ancel	Apply		

NOTE: WAN Backup is disabled by default

行為模式

啟用 WAN failover 後, 下圖解釋 WAN 介面的行為

當網路斷點是位於 FWA505 前一個節點		₿*® –	⊗–⊕– ∥
	Primary Interface	Internet Fail	Internet Recovers
WAN Backup – Disable	Always Ethernet	Ethernet	Ethernet
WAN Backup – Enable	Manual Select	Primary → Inactive Backup → Active	Primary \rightarrow Active Backup \rightarrow Inactive

"WAN Backup"是 Disable 狀態下, 主要 WAN 介面不切換

"WAN Backup"是 Enable 時, 主要 WAN 介面就會主從切換

當網路斷線是位在 FWA505 介面時,





	Primary Interface	Primary Link down	Link Recovers
WAN Backup – Disable	Always Ethernet	Ethernet \rightarrow Cellular	Cellular \rightarrow Ethernet
WAN Backup – Enable	Manual Select	Primary → Inactive Backup → Active	Primary \rightarrow Active Backup \rightarrow Inactive

"WAN Backup"是 Disable 狀態下, Ethernet 會切換到行動網路

"WAN Backup"是 Enable 時,主要 WAN 介面就會主從切換