

realme_11 5G 行動數據開關



方式一：1.設定



2.行動網路




3.行動數據
開 / 關



方式二：
1.通知列往下拉



2.點  → 行動數據 關



3.完成