

【無線基地台】 可攜式 Wi-Fi 熱點開關



1. 設定



2. 個人熱點

3. 允許其他人加入
→ 開啟4. 自行選擇
(例：開啟 Wi-Fi 和藍牙)

5. 完成