## vivo\_Y17s 切換頻率



1.設定



4.選擇 SIM1/SIM2



2.網路與網際網路



5.偏好的網路類型



3.SIM 卡與行動網路



6.自行選擇