SAMSUNG_Galaxy S24 Ultra 切換頻率



1.設定



2.連接



3.行動網路



4.網路模式 SIM1/SIM2 (例:SIM1)

5.自行選擇