

realme_12x 切換頻率



1.設定



2.行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.偏好的網路類型



5.自行選擇