

# realme\_12x 可攜式 WIFI 熱點開關



1.設定



2.連線與共享



3.個人熱點



4.個人熱點→開啟



5.完成

## 個人熱點 QR 分享



4.個人熱點→開啟



5.輕觸 QR 碼



7.掃描 QR 碼即可連接