

【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1.設定



2.個人熱點



3.Wi-Fi 熱點→開啟



4.完成