

## 【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1. 設定



2. 個人熱點

3. 允許其他人加入  
→ 開啟4. 自行選擇  
(例：開啟 Wi-Fi 和藍牙)

5. 完成