

【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1.設定



2.個人熱點

3.允許其他人加入
→開啟4.自行選擇
(例：開啟 Wi-Fi 和藍牙)

5.完成