

【切換頻率】 切換頻率



1. 設定



2. SIM 卡與行動網路



3. 選擇 SIM1/SIM2



4. 偏好的網路類型



5. 自行選擇