

## 【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1. 設定



2. 更多連線



3. 個人熱點



4. Wi-Fi 熱點→開啟



5. 完成



6. 完成首次個人熱點開啟