【VoLTE】 VoLTE

1.設定

2.行動網路

3.選擇 SIM1/SIM2

4.使用 VoLTE 高品質通話
→開啟

5.完成

CHT WSDD