


SUGAR_Y13s 解鎖 PUK


※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢




1. PIN 輸入錯誤需解鎖
→確定




2. 當輸入 PIN 碼 3 次錯誤
手機會要求輸入 PUK



3. 輸入 8 位數 PUK 碼



4. 輸入新 PIN 碼



5. 確認新 PIN 碼



6. 完成

※輸入正確 PUK 後，要再輸入兩次自定的新 PIN 密碼，才算正確解鎖。