

Inhon_F28 行動數據開關



1.功能表→ (確定)



2.設定→ 確定



3.網路和網際網路→OK



4.數據用量→OK



5.行動數據 開啟→OK



6.完成