


HTC_Desire 22 Pro 行動數據開關



方式一：1.設定



2.網路和網際網路




3.行動網路




4.選擇 SIM1/SIM2



5.行動數據→
開 / 關



方式二：
1.從螢幕頂端往下滑
以開啟快捷列



2.通知列往下拉



3.行動數據→
開 / 關