



ASUS ROG Phone 6D (AI2203) 變更 PIN 碼



1. 設定



2. 安全性與鎖定螢幕



3. SIM 卡鎖定



4. 選擇 SIM1/SIM2
→ 變更 SIM 卡 PIN 碼



5. 輸入舊的 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定



6. 新增 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定



7. 重新輸入新的 PIN 碼
→ 確定



8. 完成