


Sony_Xperia 1 V 行動數據開關



方式一：
1.往上滑進入應用程式




2.設定



3.網路和網際網路




4.SIM 卡



5.選擇 SIM1/SIM2




6.行動數據→關閉



7.完成



方式二：
1.通知列往下拉



4.關閉



2.網際網路



5.完成



3.行動數據→關閉