

Sony_Xperia 1 V 開關 PIN 碼



1. 往上滑開啟應用程式




2. 設定



3. 安全性

1/2



4. 其他安全性設定



5. SIM 卡鎖定




6. 選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼



7. 鎖定 SIM 卡 → 開啟



8. 輸入 SIM 卡 PIN 碼 → 確定



9. 完成

關閉 PIN 碼



7. 鎖定 SIM 卡 → 關閉



8. 輸入 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定



9. 完成