

# ASUS\_ZenFone 10 (AI2302) VoLTE



1.設定



2.網路和網際網路



3.網際網路



4.點 ⚙️ 選擇 SIM1/SIM2



5.VoLTE 通話→關閉



6.完成