


HTC_U23 VoLTE




1.設定



2.網路和網際網路



3.SIM 卡



4.選擇 SIM1/SIM2



5.4G 通話功能→開啟



6.完成