



SAMSUNG_Galaxy Z Flip5 切換頻率



1.設定



2.連接



3.行動網路



4.網路模式



5.自行選擇