


## vivo\_Y17s 開關 PIN 碼



1.設定



2.安全性



3.SIM 卡鎖定



4.選擇 SIM1/SIM2

### 開啟 PIN 碼



5.鎖定 SIM 卡→開啟



6.輸入 SIM 卡 PIN 碼  
→確定



7.完成  
(啟用 PIN 碼驗證)

## 關閉 PIN 碼



5. 鎖定 SIM 卡 → 關閉



6. 輸入 SIM 卡 PIN 碼  
→ 確定



7. 完成  
(停用 PIN 碼驗證)