

SAMSUNG_Galaxy M14 5G 開關 PIN 碼



1.設定



2.安全性與隱私權



3.其他安全性設定

1/2



4.設定 SIM 卡鎖定



5.選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼



6.SIM 卡鎖→開啟



7.輸入您目前的 SIM 卡 PIN 碼→確定



8.完成

關閉 PIN 碼



6. SIM 卡鎖 → 關閉



7. 輸入您目前的
SIM 卡 PIN 碼 → 確定



8. 完成