



# SAMSUNG\_Galaxy M14 5G 切換頻率



1. 設定




2. 連接



3. 行動網路



4. 網路模式 SIM1/SIM2  
(例: SIM1)



5. 自行選擇