


SAMSUNG_Galaxy S24 可攜式 WIFI 熱點開關



1.設定



2.連接



3.行動無線基地台與網路共享

1/2



4.行動無線基地台→開



5.完成

個人熱線 QR 分享



4.行動無線基地台



5.關→開



6.輕觸 QR 碼



7.掃描 QR 碼即可連接