

OPPO_Reno11 可攜式 Wi-Fi 熱點開關



1.設定



2.連線與共享



3.個人熱點



4.個人熱點→開啟



5.完成

個人熱點 QR 分享



4.個人熱點→開啟



5.點選 QR Code



6.使用 Nearby Share 分享