


vivo_V30 Pro 變更 PIN 碼



1.設定



2.安全性



3.SIM 卡鎖定



4.選擇 SIM1/SIM2
→變更 SIM 卡 PIN 碼



5.輸入舊 PIN 碼→確定



6.輸入新的 PIN 碼
→確定



7.重新輸入新的 PIN
→確定



8.完成