

ASUS Zenfone 11 Ultra 開關 PIN 碼



1.設定



2.安全性與鎖定螢幕



3.SIM 卡鎖定

1/2



4.選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼



5.鎖定 SIM 卡→開啟



6.輸入 SIM 卡 PIN 碼
→確定



7.完成

關閉 PIN 碼



5. 鎖定 SIM 卡 → 關閉



6. 輸入 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定



7. 完成