

realme_12x 數據漫遊開關



1.設定



2.行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.數據漫遊→開啟



5.提示說明 開啟



6.完成