




HTC_U24 Pro 行動數據開關




1.設定




2.網路與網際網路



3.SIM 卡




4.選擇 SIM1/SIM2



5.行動數據→關閉



6.完成



方式二：
1.通知列往下拉



2.網際網路



3.行動數據→關閉



4.完成