




# HTC\_U24 Pro 數據漫遊開關




1.設定



2.網路與網際網路




3.SIM 卡



4.選擇 SIM1/SIM2



5.漫遊→開啟



6.提示說明 確定



7.完成