




SHARP_AQOUS Wish4 變更 PIN 碼




1.設定



2.安全性與隱私權



3.其他安全性和隱私權設定



4.SIM 卡鎖定



5.變更 SIM 卡 PIN 碼



6.輸入舊的 SIM 卡 PIN 碼
→確定



7.新增 SIM PIN
→確定



8.重新輸入新的 PIN
→確定



9.完成