



# SAMSUNG\_Galaxy Z Flip6 切換頻率



1.設定




2.連接



3.行動網路



4.網路模式 SIM1/SIM2  
(例: SIM1)



5.自行選擇