



# Google\_Pixel 9 Pro Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路




1.設定



2.網路與網際網路




3.SIM 卡




4.點選 SIM 卡




5.Wi-Fi 通話



6.使用 Wi-Fi 通話功能  
→開啟



7.通話偏好



8.自行選擇