

vivo_X200 Pro Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.設定




2.SIM 卡與行動網路




3.選擇 SIM1/SIM2



4.Wi-Fi 通話



5.關閉→開啟



6.通話偏好



7.自行選擇