




# SAMSUNG\_Galaxy S25 切換頻率



1.設定



2.連接



3.行動網路



4.網路模式 SIM1/SIM2  
(例：SIM1)



5.自行選擇