

【行動上網】 數據漫遊開關



1.設定



2.行動服務



3.行動數據選項



4.數據漫遊 開啟/關閉

雙 SIM 卡 (nano-SIM 與 eSIM) -開啟/關閉數據漫遊



1.設定



2.行動服務



3.選擇 SIM 卡




4.數據漫遊 開啟/關閉

Turn on/off Data Roaming



1.Settings



2.Cellular



3.Cellular Data Options



4.Turn on/off Data Roaming


Use dual SIM (nano-SIM & eSIM) to Turn on/off Data Roaming




1.Settings



2.Cellular



3.Select SIM Card



4. Turn on/off
Data Roaming