


【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1.設定



2.連接

3.行動無線基地台
與網路共享

4.行動無線基地台→開



5.完成