

【卡片 PIN 碼】 解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢



1.當輸入 PIN 碼 3 次錯誤
顯示輸入 PUK 碼

2.輸入 8 位數 PUK 碼
→

3.輸入所需的 PIN 碼
→



4.確認所需的 PIN 碼
→

5.完成

※輸入正確 PUK 後，要再輸入兩次自定的新 PIN 密碼，才算正確解鎖。