




## 【卡片 PIN 碼】 開關 PIN 碼



1. 設定



2. 安全性與隱私權

3. 其他安全性和隱私權  
設定

4. SIM 卡鎖定

## 開啟 PIN 碼



5. 鎖定 SIM 卡→開啟

6. 輸入 SIM 卡 PIN 碼  
→確定

7. 完成

## 關閉 PIN 碼



5. 鎖定 SIM 卡 → 關閉



6. 輸入 SIM 卡 PIN 碼  
→ 確定



7. 完成

CHIT HSD