

realme_GT 7T 變更 PIN 碼



1. 設定



2. 安全性與隱私權



3. 其他安全性和隱私權設定



4. SIM 卡鎖定



5. 選擇 SIM1/SIM2



6. 變更 SIM 卡 PIN 碼



7. 輸入 SIM 卡的 PIN 碼
→ ✓ (確定)



8. 輸入 SIM 卡的新 PIN 碼
→ ✓ (確定)



9. 重新輸入新的 PIN 碼
→ ✓ (確定)



10.完成