



# Sony\_Xperia 1 VII 開關PIN碼



1.設定




2.安全性



3.其他安全性設定



4.SIM 卡鎖定



5.選擇 SIM1/SIM2

## 開啟 PIN 碼



6.鎖定 SIM 卡→開啟



7.輸入 SIM 卡 PIN 碼  
→確定



8.完成

## 關閉 PIN 碼



6. 鎖定 SIM 卡 → 關閉



7. 輸入 SIM 卡 PIN 碼  
→ 確定



8. 完成