


使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.設定




2.行動網路




3.選擇 SIM1/SIM2



4.Wi-Fi 通話



5.使用 Wi-Fi 通話功能
→開啟



6.通話偏好設定



7.自行選擇