


【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1.設定



2.連接

3.行動無線基地台與
網路共享4.行動無線基地台
→開啟

5.完成