【卡片 PIN 碼】 開關 PIN 碼



1.設定



2.連接



3.SIM 卡管理工具

4.更多 SIM 卡設定

5.SIM 卡安全性

6.選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼

7.SIM 卡鎖→開啟

8.輸入您目前的 SIM 卡 PIN 碼→確定

9.完成

CHT HSD

關閉 PIN 碼

7.SIM 卡鎖→關閉

8.輸入您目前的 SIM 卡 PIN 碼→確定

9.完成

CHT HSDB