【卡片 PIN 碼】 開關 PIN 碼

1.設定

2.安全性與隱私權



3.其他安全性和隱私權設定

4.SIM 卡鎖定

5.選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼

6.鎖定 SIM 卡→開啟

7.輸入 SIM 卡 PIN 碼 → ✓(確定)

8.完成

CHT HSDP

關閉 PIN 碼

6.鎖定 SIM 卡→關閉

7.輸入 SIM 卡 PIN 碼 → ✓ (確定)

8.完成

CHT HSDB