


【卡片 PIN 碼】 變更 PIN 碼



1. 設定



2. 指紋、臉部與密碼



3. 系統安全



4. 其他安全性設定



5. 選擇 SIM1/SIM2



6. 變更 SIM 卡 PIN 碼

7. 輸入舊的 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定8. 輸入新的 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定9. 再次輸入新 PIN
→ 確定



10.完成

CHTT HSDDB